

MODMAN obsahuje tyto změny

1. Standardně se z MODMANu spouští při simulačním výpočtu nová verze pro WINDOWS 7 s grafikou (modesw_r.exe). Pokud chce uživatel používat verzi pro DOS (jen pro WINDOWS XP a starší – nové WINDOWS 7 již DOSovský režim nepodporují) je nutno zaškrtnout volba DOS Aplikace z menu Spust'. .
2. V dialogu pro Grafiku je možno natavit chování verze pro WINDOWS po skončení výpočtu. Při zaškrtnutí *Chování jako DOS verze* se po skončení výpočtu okno aplikace uzavře stisknutím klávesy K. Jinak se aplikace ukončuje dialogovými tlačítky Ano/Ne.
3. V Editoru chodů jsou přidány možnosti výpočtu chodu sítě ze zadaných hodnot napětí v napájecích uzlech U_{zad} a možnost zadat Relaxační faktor (menší než 1) v případech divergence iteračního výpočtu chodu sítě.