


POT(τ.Mainzer) - assembler / instr.soubor

Přehled: CPU - paměť



CPU-ALU-Registers ↔ Memory

(Address bus, data bus, control bus)

Externí paměť – pomalá → registry, cache

Instrukce procesoru

čtení z paměti, dekodování, provádění


instrukční soubor - strojový kód - mnemotechnický zápis instrukcí = assembler

Aplikační programy (databáze, simulátory, ...) - OS – Prog.jazyky/překladače (Java,C) –

Assembler/Strojový kód (instrukční sada) – funční log.bloky - logické obvody – Elektrické signály

Procesor H8S - registry

Registry – 8*32bit ER_n (=16*16bit E_n+R_n, 8*16bit+16*8bit E_n+R_{nH}+R_{nL})



E0	R0H	R0L
E1	R1H	R1L
...
...
...
...
...
E7	R7H	R7L

příklad: ER0:=0x12345678

→ E0=0x1234, R0=0x5678, R0H= 0x56, R0L=0x78

ER0
ER1 pokračování: R0H=0xAA

→ E0=0x1234, R0=0xAA78, R0H= 0xAA, R0L=0x78

→ ER0=0x1234AA78

ER7 ER7 = speciální fce, ukazatel zásobníku

Základní operace s registry - Přesuny mezi registry:

MOV.B zdroj, cíl ;byte – přesun (8bitů=B), e.g. mov.b R0H,R0L ;přesun obsahu reg.R0H do R0L

MOV.W zdroj, cíl ;word - přesun (16bitů=W) , e.g. mov.w R1,R0 ;přesun obsahu reg.R1 do R0

MOV.L zdroj, cíl ;long - přesun (32bitů=L)

Uložení konstanty do registru:

mov.w #konst:16, R0 (#=konstanta, :16 = word) (i adresa do paměti je konstanta)

Uložení hodnoty z paměti do registru (pozn. 16 a 32bit. Číslo musí být zarovnaný na sude adresy)

mov.w @1234:16, R0 ...obsah adresy 1234 do reg.R0, absolutni adresa

První program

```
.h8300s
.data ;datová část
var1: .word 0x1778 ;var1 =návěští = jméno „proměnné“, 2B (word)
var2: .word 0x5678 ;proměnná, s definovanou počáteční hodnotou
var3: .space 2 ; 2 byte (word) , neinicialisovaná proměnná
      .space 128 ; 128 bytu pro zásobník , neinicialisovano
stack:
.text ;programová část
.global _start
_start:
mov.l #stack,ER7 ; hodnota stack do SP (tj. Adresa #stack)
mov.w @var1,R0 ;načtení hodnoty z paměťového prostoru, kam ukazuje „var1“
add.w #7654:16,R0 ;součet konstanta+R0 -> R0
mov.w R0,@var3 ;ulozeni vysledku souctu do var2
lab1: jmp @lab1 ;nekonečná smyčka
.end
```

Mapa paměti: (big.endian)
Adr. Hodnota ;Návěští
0x00 0x1778 ;var1
0x02 0x5678 ;var2
0x04 0x0000 (ndef.) ;var3
0x06 0x0000 (ndef)
.... (128B celkem)
0x82 0x0000 (ndef)
0x84 0x0000 (ndef)
0x86 ;stack
;_start
(kód programu)
.....

Další instrukce

Sčítání:

ADD #konst,Reg ; konst+reg -> reg

ADD reg1,reg2 ; reg1+reg2 -> reg2

Inkrementace/dekrementace (INC, DEC):

INC reg ;reg=reg+1 (DEC pro dekrementaci)

INC n,reg ;reg=reg+n (n=#1,#2)

Logické funkce:

AND			OR			XOR		
A	B	Output	A	B	Output	A	B	Output
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0

exclusive-OR

AND, OR, XOR, NOT (např. AND 0x03,R0H, OR 0x03,R0H, XOR 0x03,R0H, NOT R0H)

Porovnání (reg2-reg1 -> použití pro porovnání reg2 cc reg1, kde cc je podmínka skoku)

CMP #konst,reg ; porovnání, dle výsledku operace reg-#konst nastaví příznakové bity

CMP reg1,reg2 ; porovnání, dle výsledku operace reg2-reg1 nastaví příznakové bity

Skoky - nepodmíněné

JMP @návěští ;skok na adresu

JMP @reg ;skok na adresu danou obsahem registru

Skok – podmíněný (cc=podmínka založená na příznacích, viz instr.soubor)

Bcc návěští ;podmíněný skok na návěští (návěští je bez @ neb se jedná o relativní skok)

Skoky – volání podprogramu

JSR @návěští ;skok do podprogramu (volání fce)

RTS ;návrat z podprogramu (return)

Práce se zásobníkem (stack, LIFO)

PUSH reg ;vlozeni do zasobniku (PUSH.W a PUSH.L) (=DEC ER7, MOV reg,@ER7)

POP reg ;vybrani ze zasobniku (POP.W, POP.L) (mov @ER7,reg, INC ER7)

Příklad:

Prohození (swap) hodnot reg. R0 a R1

Přes registr	Přes paměť	Přes zásobník	Přes zásobník 2	Xor swap
mov.w R0,R2 mov.w R1,R0 mov.w R2,R1	mov.w R0,@var mov.w R1,R0 mov.w @var,R1	Push.w R0 Push.w R1 pop.w R0 pop.w R1	Push.w R0 mov.w R1,R0 pop.w R1	xor.w r1,r0 xor.w r0,r1 xor.w r1,r0

16bit sčítání R0+R1 -> R1

Přímé, 16bit	Po 8 bitech, chybné(!) bez přenosu	Po 8 bitech, s přenosem	Po 8 bitech s přenosem, ADDX
add.w r0,r1	add.b r0l,r1l add.b r0.h,r1h	Add.b r0l,r1l bcc skip ;neni-li prenos, skoc inc r1h ;pripocti prenos skip: add r0h,r1h	Add.b r0l,r1l addx r0h,r1h

Převod hexdec.číslice ascii ↔ číslo

Převod šestnáctkové číslice uložené v proměnné jako znak (0..9,A..F příp. a..f)	Převod čísla 0-15 na jeho znakový ekvivalent (0-F)	Tabulka Znaků ASCII
<pre>.h8300s .data ;datova cast char1: .word 0x0066 ;znak 'f' .text ; .global _start _start: mov.w @char1,R0 cmp.b #0x39:8,R0L ;'9' bgt znak:16 ;jump if >'9' cislo: sub.w #0x30:16,R0 ;-'0' jmp @lab1 znak: cmp.b #0x46:8,R0l ;'F' bgt maly:16 ;>'F' velky: sub.w #0x37:16,R0 ;-('A'-10) jmp @lab1 maly: sub.w #0x57:16,R0 lab1: jmp @lab1 .end</pre>	<pre>.h8300s .data ;datova cast char1: .word 0x000F ;cislo 15 .text ; .global _start _start: mov.w @char1,R0 cmp.b #0x09:8,R0L bgt znak:16 ;skok kdyz R0L > 9 cislo: add.w #0x30:16,R0 ;+'0' jmp @lab1 znak: add.w #0x37:16,R0 ;+'A'-10 lab1: jmp @lab1 .end</pre>	<pre>'0' 0x30 '1' 0x31 .. '9' 0x39 'A' 0x41 'B' 0x42 ... 'F' 0x46 'a' 0x61 ... 'f' 0x66</pre>


Další instrukce – posuvy a rotace

SHAL/SHAR reg ;aritmeticky shift vlevo/vpravo (=zachování znaménka) (=fce *2, /2 dopl.kod)

SHLL/SHLR reg ;logický shift (neznaménkový) (=fce *2, /2 neznaménkové)

ROTL/ROTR ;rotace (pozn. shifty i rotace „vysunují“ bit do carry)

ROTXL/ROTXR reg ;rotace pres carry (carry je jako n+1 bit)



Podmíněné skoky

Instrukce	Význam (skok když..)	Podmínka (skok když..)
BRA(BT)	Always (true)	Always
BRN(BF)	Never (false)	Never
BHI	High	$C \vee Z = 0$
BLS	Low or same	$C \vee Z = 1$
BCC(BHS)	Carry clear (high or same)	$C = 0$
BCS(BLO)	Carry set (low)	$C = 1$
BNE	Not equal	$Z = 0$
BEQ	Equal	$Z = 1$
BVC	Overflow clear	$V = 0$
BVS	Overflow set	$V = 1$
BPL	Plus	$N = 0$
BMI	Minus	$N = 1$
BGE	Greater or equal	$N \oplus V = 0$
BLT	Less than	$N \oplus V = 1$
BGT	Greater than	$Z \vee (N \oplus V) = 0$
BLE	Less or equal	$Z \vee (N \oplus V) = 1$

Příklady užití:

<code>cmp #58,R0</code> <code>bgt jevetsi ;skok na „jevetsi“, je-li R0>58</code>	<code>Rotl R1,1 ;rotace R1 vlevo, nejvyšší bit R1 do C</code> <code>bcs cjedna ;skok je li C(arry)=1</code>
<code>cmp #32,R0</code> <code>beq jestejne ;skok, je-li R0=32</code>	<code>bld 7,R0L ;7-mý bit R0L do C(arry) (jen byte)</code> <code>bcc cnula ;skok je li C(arry)=0</code>

Tabulky instrukcí:

Mnemonic	Size	Addressing Mode and Instruction Length (Bytes)										Operation	Condition Code						No. of States*1	
		#xx	Rn	@ERn	@(d.ERn)	@-ERn@ERn+	@aa	@(d.PC)	@@aa		I		H	N	Z	V	C	Normal	Advanced	
MOV	<code>MOV.B #xx:8,Rd</code>	B	2																	1
	<code>MOV.B Rs,Rd</code>	B		2																1
	<code>MOV.B @ERs,Rd</code>	B			2															2
	<code>MOV.B @(d:16,ERs),Rd</code>	B				4														3
	<code>MOV.B @(d:32,ERs),Rd</code>	B					8													5

Význam jednotlivých polí: Název instrukce – formát instrukce – typ operandů (B/W/L) – kolik byte má instrukce s danými operandy, operace (co dělá instrukce), ovlivnění příznakových bitů (- = beze změny, | = ovlivněno dle výsledku, 0/1 = nastaveno), počet taktů na provedení instrukce
pozn. podmíněné skoky mají různý počet taktů v závislosti na tom jestli je skok proveden nebo ne
pozn. kolik byte = délka programu (-> obsazení paměti), počet taktů = jak dlouho trvá provedení instrukce (-> rychlost programu).

Délka (pod)programu, doba trvání:

<code>START: mov #5,R0 ; pocitadlo</code> <code>NEXT: dec R0L ; pocitadlo - 1</code> <code>bne NEXT ; opakovani smycky</code> <code>rts</code>	4Byte, 2Taky (= mov.W #xx:16, Rd) 2Byte, 1Takt (dec.b Rd) 2byte, 3(skok) nebo 2 (pokračování) Takty (bne d:8) 2byte, 4 Takty
---	---

Délka: $4+2+2+2$ byte = 10byte

Doba: $2 + 5*1 + (4*3+1*2) + 4 = 25$ Taktů

Volání podprogramu a předávání parametrů - Funkce – počítání jedničkových bitů

<pre> .h8300s ; FCE - prenos parametru pres registry ; vstup: R1 - cislo ; vystup: R0H - pocet jednicek v R1 ; modif.: R0,R1 SUB: mov.b #16,R0L ; pocitadlo rotaci (16bitu) xor.b R0H,R0H ; snufovani, citac jednicek NEXT: rotr R1 ; rotace vpravo addx.b #0,R0H ; pricte Carry do poctu jednicek dec R0L ; pocitadlo - 1 bne NEXT ; dalsi rotace? (Z=0 skok) rts .data VAR1: .word 0xff ;vstupni parametr VAR2: .word 0x13 RES1: .byte 0 ;vystupni hodnota RES2: .byte 0 .space 100 STCK: .text .global _start _start: mov.l #STCK,ER7 ; inicializace zasobniku ; priklad volani podprogramu mov.w @VAR1,R1 ; vstupni parametr JSR @SUB ; volani podprogramu mov.b R0H,@RES1 ; ulozi vystup do pameti end: bra end ; nekonecna smycka .end </pre>	<pre> .h8300s ; FCE: prenos parametru odkazem ; vstup: ER2 - adresa cisla (word) ; vystup: ER3 - adresa vysledku (byte) ; modif.: R0,R1,ER2,ER3 SUB: mov.w @ER2,R1 ; vybrani parametru delky word mov.b #16,R0L ; pocitadlo rotaci xor.b R0H,R0H ; citac jednicek NEXT: rotr R1 ; rotace vpravo addx.b #0,R0H ; pricte Carry do poctu jednicek dec R0L ; pocitadlo - 1 bne NEXT ; dalsi rotace mov.b R0H,@ER3; ulozeni vysledku delky byte rts .data VAR1: .word 0xff VAR2: .word 0x13 RES1: .byte 0 RES2: .byte 0 .space 100 STCK: .text .global _start _start: mov.l #STCK,ER7 ; inicializace zasobniku ;priklad volani podprogramu: mov.l #VAR1,ER2 ; vstupni parametr (adresa) mov.l #RES1,ER3 ; vystupni parametr (adresa) JSR @SUB ; volani podprogramu end: bra end ; nekonecna smycka .end </pre>
<pre> .h8300s ; SUB: prenos parametru pres zasobnik 1 ; vstup: word - cislo v zasobniku ; vystup: word - pocet (pouze horni byte) ; modif.: R0,R1,ER2 SUB: pop.l ER2 ; ze zas. adresu navratu ->ER2 pop.w R1 ; vybere parametr fce mov.b #16,R0L ; pocitadlo rotaci xor.b R0H,R0H ; citac jednicek NEXT: rotr R1 ; rotace vpravo addx.b #0,R0H ; pricte Carry do poctu jednicek dec R0L ; pocitadlo - 1 bne NEXT ; dalsi rotace push.w R0 ; ulozi vysledek push.l ER2 ; obnovi adresa navratu rts .data VAR1: .word 0xff VAR2: .word 0x13 RES1: .byte 0 RES2: .byte 0 .space 100 STCK: .text .global _start _start: mov.l #STCK,ER7 ; inicializace zasobniku ; príklad volani podprogramu mov.w @VAR1,R1 ; vstupni parametr push.w R1 ; ulozi do zasobniku JSR @SUB ; podprogram pop.w R1 ; vystup ze zasobniku mov.b R1H,@RES1 ; ulozi do pameti end: bra end ; nekonecna smycka .end </pre>	<pre> .h8300s ; SUB: prenos parametru pres zasobnik 2 ; vstup: word - cislo v zasobniku ; vystup: word - pocet (pouze horni byte) ; modif.: R0,R1,ER2 SUB: mov.l ER7,ER2 ; pozice zasobniku add.l 4,ER2 ; ukazatel na parametr mov.w @ER2,R1 ; precteni parametru ;mov.w @(4,ER7),R1 ;altern.predchozich 3radku mov.b #16,R0L ; pocitadlo rotaci xor.b R0H,R0H ; citac jednicek NEXT: rotr R1 ; rotace vpravo addx.b #0,R0H ; pricte Carry do poctu jednicek dec R0L ; pocitadlo - 1 bne NEXT ; dalsi rotace mov.w R0,@ER2 ; ulozi vysledek rts .data VAR1: .word 0xff VAR2: .word 0x13 RES1: .byte 0 RES2: .byte 0 .space 100 STCK: .text .global _start _start: mov.l #STCK,ER7 ; inicializace zasobniku ; príklad volani podprogramu mov.w @VAR1,R1 ; vstupni parametr push.w R1 ; ulozi do zasobniku JSR @SUB ; podprogram pop.w R1 ; vystup ze zasobniku mov.b R1H,@RES1 ; ulozi do pameti end: bra end ; nekonecna smycka .end </pre>

<pre> .altmacro ; macro zjistí počet jedniček ve wordu ;macro ONES VAR,RESULT LOCAL NEXT ;lokální navesti mov.w @\VAR,R1 ;vybrání parametru delky word mov.b #16,R0L ;pocitadlo rotaci xor.b R0H,R0H ;citac jednicek NEXT: rotr R1 ;rotace vpravo addx.b #0,R0H ;pricte Carry do poctu jednicek dec R0L ;pocitadlo - 1 bne NEXT ;dalsi rotace mov.b R0H,@\RESULT ;ulozeni vysledku .endm ;data VAR1: .word 0xff VAR2: .word 0x13 RES1: .byte 0 RES2: .byte 0 .space 100 ;STCK: .text .global _start _start: mov.l #STCK,ER7 ;inicializace zasobniku ONES VAR1,RES1 ONES VAR2,RES2 end: bra end ;nekonecna smycka .end </pre>	<pre> .altmacro ;macro INC2M VAR ;zvysit VAR o 2 inc \VAR inc \VAR .endm ;macro INC4M VAR ;zvysit VAR o 4 INC2M \VAR INC2M \VAR .endm INC2F: ;funkce - zvysit R0 o 2 inc R0 inc R0 rts INC4F: jsr @INC2F ;fce - zvysit R0 o 4 jsr @INC2F rts ;text .global _start _start: mov.l #STCK,ER7 ; inicializace zasobniku mov 12,R0 mov 12,R1 INC4M R0 ;R0+4 - rozvin makra = 4*INC R0 INC4M R0 ;R0+4 - rozvin makra = 4*INC R0 jsr @INC4F ;R0+4, volani fce jsr @INC4F ;R0+4, dalsi volani fce INC4M R1 ;R1+4 - rozvin makra = 4*INC R1 mov R1,R0 ;presun parametru R1->R0 jsr @INC4F ;volani FCE (R0+4) mov R0,R1 ;presun parametru -> R1+4 end: bra end ; nekonecna smycka .end </pre>
--	---

Adresní módy

Symbol.	příklad	Adresní mód	Pozn.
Rn	mov r0,r1	Přímý registrový	Parametrem je registr (RxH,RxL,Rx,Ex,ERx)
@ERn	mov r0,@er1	Nepřímý registrový	Parametr je přečten z adresy dané registrem
@(d,ERn)	mov r0,@(4,er1)	Nepřímý registrový s offsetem	Parametr je přečten z adresy dané součtem registru+offsetu. Offset = konstanta
@ERn+	mov r0,@er1+	Nepřímý registrový s post incrementem	Parametr je přečten z adresy dané registrem, registr(tj.ukazatel) je po té inkrementován
@-ERn	mov r0,@-er1	Nepřímý registrový s pre decrementem	Parametr je přečten z adresy dané registrem, ale registr je ještě předtím dekrementován
@aa	mov r0,@label	Absolutní adresa	Parametr je přečten z absolutní adresy (tj. adresa=konstanta, typicky návěští)
#x	Mov #1234,r0	Přímý (konstanta)	Parametrem je konstanta (číslo)
@(d,PC)	beq @loop	Relativní k PC	Adresa je dána relativně k Program counteru. Užité v instrukcích podmíněného skoku – tj. PC+d, obvykle počítá překladač
@@aa	jsr @@4	Paměťový nepřímý	Adresa je přečtena z (konstantní) adresy. Užité ve spec.případech skoku JMP a JSR (tabulka vektorů přerušení)

Volání systémových fcí (vstup/výstup)

- V datovém segmentu musí být připraven parametrický blok pro službu. Tento blok musí být zarovnaný na 4B (=align 2)
- v reg.R0L je uloženo číslo požadované služby, R0H=0x01
- v reg.ER1 je adresa parametrického bloku
- službu voláme skokem do podprogramu JSR @addr (addr je adresa nastavená v prostředí překladače jako „simulated i/o address“)

služba	č.služby (R0L)	Param.blok	Popis
GETC	0x11	Adresa vstupního bufferu (4B)	Čtení znaku z klávesnice
PUTC	0x12	Adresa výstupního bufferu (4B)	Výstup jednoho znaku na obrazovku
GETS	0x13	Adresa vstupního bufferu (4B)	Čtení/zadání řádku z klávesnice, posl. Uložený znak je 0x0a (=enter)
PUTS	0x14	Adresa výstupního bufferu (4B)	Výstup textu na obrazovku. Poslední znak je 0x0a nebo 0x00

Příklad užití

```
.h8300s
.equ syscall,0x1FF00          ; simulated IO address
.equ PUTS,0x0114             ; kod PUTS (0x01,0x14)
.equ GETS,0x0113            ; kod GETS (0x01,0x13)
; ----- datovy segment -----
.data
txt1: .asciz "Zadejte vstup:\n" ; vypisovany text ukonceny \n (=0x0d 0x0a) a 0x00 (vs. ascii)
buffer: .space 20              ; vstupni buffer, max.19znaku +enter

.par1: .align 2                 ; zarovnani adresy (parametricke bloky musi byt zarovnane na 4B)
.par1: .long txt1              ; parametricky blok 1 - ukazatel na vystupni buffer
.par2: .long buffer            ; parametricky blok 2 - ukazatel na vstupni buffer

.stck: .align 1                 ; zarovnani adresy (stack musi byt zarovnan na 2B (=word))
.stck: .space 100              ; stack
.stck:                          ; konec stacku + 1

; ----- kodovy segment -----
.text
.global _start
_start: mov.l #stck,ER7         ; stack je nutno definovat, pouzivame volani fci (JSR)
        mov.w #PUTS,R0          ; kod služby PUTS do R0H,R0L
        mov.l #par1,ER1         ; adr. param. bloku do ER1
        jsr @syscall            ; volani syst.fce = vypisani textu txt1

        mov.w #GETS,R0          ; kod služby GETS do R0H,R0L
        mov.l #par2,ER1         ; adr. param. bloku do ER1
        jsr @syscall            ; volani syst.fce = uzivatel zada text, který bude ulozen do buffer

        mov.l #buffer,ER6       ; adresa retezce do ER6 (vstupni param.fce)
        jsr @prevod             ; volani funkce prevod

lab1:   jmp @lab1                ; konec

; --- funkce prevod ASCII retezec-cislo
prevod: ;vstup: ER6 = adresa retezce; vystup: R0 = cislo (0-65535)
        push.l ER1              ;ulozeni registru
        xor.w R0,R0              ;snulovani R0 - vystup (prevedena hodnota)
        xor.w R1,R1              ;snulovani R1 - hlavne R1H (R1L dale pouzit pro cteni cifer)
        mov.w #10,E1             ;10 = ciselny zaklad (prevadime cislo v desitkove soustave)
lab2:   mov.b @ER6,R1L           ;precti znak z pameti/retezce (vstup)
        cmp.b #0x0A,R1L         ;test na konec retezce (CR)
        beq lab3                 ;je konec, tj. Znak = CR
        add.b #-'0',R1L          ;odečtení '0' (0x30)
        mulxu.w E1,ER0           ;ER0=10*R0 (ER0=E1*R0)
        add.w R1,R0              ;R0=R0+R1
        inc.l #1,ER6             ;dalsi adresa (znak)
        jmp @lab2
lab3:   pop.l ER1 ; obnoveni registru (=puvodni hodnota)
        rts ; navrat z podprogramu

.end
```